

Etude d'un Guide d'Intervention pour les services de secours d'une Renault Twizy



Ce guide est dédié au SDIS, il propose :

- 1- Identifier le véhicule de l'extérieur, intérieur et dans le compartiment moteur
- 2- Une description technique du véhicule (détails sur les batteries et les systèmes de protections)
- 3- Une procédure d'intervention à suivre en cas d'un véhicule accidenté
- 4- Une procédure d'intervention à suivre en cas d'un véhicule accidenté lors de la charge
- 5- Conduite à tenir en cas de fuite d'électrolyte de la batterie de traction
- 6- Conduite à tenir en cas d'immersion du véhicule
- 7- Remorquage d'un véhicule électrique accidenté (partie destinée à un intervenant bord de route habilité véhicule électrique)

Procédure d'intervention à suivre en cas d'un véhicule accidenté :

Etape 1 : Porter des EPI



Etape 2 : Identifier la nature des risques et procédure avant intervention sur le véhicule accidenté

Couper le contact

Retirer le bourrelet de bouclier avant

Déconnecter la batterie 12V

Etape 3 : Immobilisation du véhicule

Etape 4 : Accéder à la batterie 12V et la déconnecter